MUSKELTONER
SMART EMS KÖRPERSTRAFFUNG

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und halten Sie sie immer griffbereit.

Sicherheitsvorkehrungen

Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gegebenenfalls an einem sicheren Ort auf.

Die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu Ihrer Sicherheit aufgeführt, um Schäden an anderen oder Sachschäden zu vermeiden.

Was bedeutet das folgende Etikett?

Dieses Verhalten ist verboten. | Warnhinweise | Anweisungen zum Befolgen

MUSKELTONER

Verwenden Sie es nicht mit den folgenden medizinischen Geräten. Es kann auch zu einem Unfall oder einer Beschädigung des Körpers führen.

Regulator und elektronische Geräte für die interne Transplantation für medizinische Zwecke.
Geräte, um solche künstlichen Hörgeräte für den medizinischen Gebrauch am Leben zu erhalten.
Geräte zur Überwachung der Herzfrequenz und wie ein Elektrokardiogrammscanner.

Wer kann es nicht benutzen?

Patienten mit Herzerkrankungen

Schwangere und postpartale Frauen

Die folgenden Personen sollten vor der Verwendung dieses Produkts unbedingt ihren Arzt konsultieren, da es sonst zu Hautunfällen und körperlichen Problemen kommen kann.

- Allergische Konstitution.
- Patienten mit einem Fieber über 38°C.
- Bewusstseinsstörungen oder abnormale Haut, die diese Menschen brauchen, um sich zu erholen.
- Verstauchung von Wirbelbrüchen, Muskelverletzungen bei Patienten mit akuter (schmerzhafter) Erkrankung, etc.
- Patienten mit Durchblutungsstörungen, Menschen, die Medikamente einnehmen.
- Patienten mit Osteoporose und anderen Knochenanomalien.
- Patient mit krebsartigem Tumor.
- Der Blutdruck ist anormal.
- Sensorische Anomalie des Gehirns (Epilepsie).
- Die Haut ist nicht für die Verwendung des Hydrogelpolsters geeignet.
- Die Höhe der Durchblutung durch Diabetes.
- Offensichtliche abnormale Empfindung des Körpers.
- Wahrnehmungsmängel durch Hindernisse.

MUSKELTONER

⚠ Achtung

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht für die folgenden Teile, da Sie sonst einen Unfall oder Haut- oder Körperprobleme verursachen könnten.

- Kopf, Gesicht, Brust, Gesicht
- Verletzung
- Chirurgie der Teile
- Implementierung von medizinischen Geräten

1. Kinder können das Handbuch nicht verstehen und sollten das Produkt nicht benutzen.
2. Stellen Sie es an einen sicheren Ort, um zu verhindern, dass Kinder es benutzen.
3. Stellen Sie es an einen trockenen Ort, um eine Beschädigung des Stromkreises zu vermeiden.
4. Verwenden Sie es nicht zusammen mit anderen elektronischen Produkten oder Schönheitsgeräten, da dies zu Unannehmlichkeiten führen kann.

⚠ Caution

1. Nicht in Brand stecken.
2. Verwenden Sie es nicht als Spielzeug für Babys oder Haustiere.
3. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf die Maschine.
4. Verwenden Sie es nicht im Badezimmer oder in einem Hochtemperaturbereich.

MUSKELTONER

Was ist in der Box?

1. Steuerung: 3 Stück
2. Bauchpolster: 1 Stück
3. Arm-/Beinpolster: 2 Stück
4. Benutzerhandbuch
5. USB-Kabel: 1 Stück

Identifikation von Teilen

Regler

AB pad

Arme/Beine pad

MUSKELTONER

Wie man es benutzt

1. Verschwinde von hier AB pad.

2. Setz einen Controller darauf.

3. Hol dir die transparente Plastikfolie und behalte sie. Legen Sie das Pad nach Gebrauch des Produkts wieder auf das Blatt.

4. Leg es auf deinen Körper und fang es an.

Verfahren zum Lösen eines Hydrogel pad

1. Entfernen Sie das Gel-Pad nach Gebrauch langsam.

Schalten Sie den Regler aus, bevor Sie das Pad .

2. Bringen Sie es zur Basis zurück und legen Sie es in eine Aufbewahrungstasche, um es bei der nächsten Verwendung ordnungsgemäß zu verstauen.

MUSKELTONER

Wie man es benutzt



1. Drücken Sie zum Einschalten die Taste "+", dann leuchtet die Betriebsanzeige auf.
2. Drücken Sie die Taste "M", um den Modus auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste "+", um die Intensität zu erhöhen, die Betriebsanzeige leuchtet auf.
4. Drücken Sie die Taste "-", um die Intensität zu verringern und dann auszuschalten.

AB pad

Klieben Sie am Bauch, an der Taille und am Rücken des Körpers.

Arme/Beine pad

Kleben Sie auf Arme, Beine und Schultern.



MUSKELTONER

Wie man es benutzt

important

1. Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie sie auf Ebene 1 ein, stellen Sie sie nicht zuerst auf die nächste Ebene ein.
2. Passen Sie die Intensitätsstufe an, damit Sie sich wohlfühlen..

So verwenden Sie das Gel-Pad

1. Bitte lagern Sie es an einem dunklen und kühlen Ort, geschützt vor hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.
2. Bewahren Sie die transparente Folie auf dem Gel auf, um sicherzustellen, dass es nicht schmutzig und klebrig ist.
3. Das Gel kann ca. 20-30 mal verwendet werden, also sollten Sie ein neues Gel kaufen und es wechseln. Kontaktieren Sie einfach den MUSCLE TONER Support bei Amazon.
4. Reinigen Sie vor der Anwendung Körper und Haut, um beste Ergebnisse zu erzielen. Das Einfrieren kann länger dauern.

MUSKELTONER

Gelaustauschverfahren

1. Entfernen Sie Gel, das beschädigt, verschmutzt oder unsachgemäß verklebt ist.
2. Tragen Sie ein neues Gel auf das Original-Gelpolsterteil auf.

Richtig

Wie abgebildet, halten Sie den Rand des Gel-Pads von oben und unten. Langsam, zieh ihn aus.

Falsch

Ziehen Sie nicht an dem Gel-Pad oder greifen Sie einfach einen kleinen Teil davon, um es zu beschädigen.

Laden

Schließen Sie das USB-Kabel an, um drei Hauptmaschinen zu laden, während es aufgeladen wird, leuchtet die rote LED auf.

Wenn das Licht vollständig geladen ist, erlischt es, es dauert etwa 1 Stunde, um es vollständig aufzuladen, und der Lithium-Akku kann 100 Minuten dauern.

MUSKELTONER

F&A

F1: Kann es täglich verwendet werden?

A1: Ja, wir empfehlen weniger als 30 Minuten pro Tag und verwenden es an verschiedenen Orten.

F2: Kann es im Badezimmer verwendet werden?

A2: Das Gerät ist nicht wasserdicht, verwenden Sie es nicht im Badezimmer, da es zu Unfällen, Verletzungen oder Schmutz führen kann.

F3: Kann es nach der Anwendung der Make-up-Creme verwendet werden?

R3: Wir empfehlen Ihnen, es nicht nach der Make-up-Creme zu verwenden.

F4: Können schwangere oder postnatale Frauen es verwenden?

A4: Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht während der oben genannten Zeiträume nach der Geburt und dem Stillen. Frauen sollten vor der Anwendung einen Arzt aufsuchen.

F5: Kann es im Schlaf verwendet werden?

R5: Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Schlafes.

F6: Haben sie Muskelschmerzen, wenn sie dieses Gerät benutzen?

A6: Es ist fast dasselbe wie bei anderen Übungen, wenn sich der Schmerz tiefer einstellt oder aufhört.

F7: Wann sollte das Gel ersetzt werden?

A7: Es kommt darauf an, in der Regel 25 bis 30 mal, wenn man es sauber hält.

MUSKELTONER

F&A

F8: Warum habe ich das Gefühl, dass die Intensität der Bewegung geringer ist als vorher?

A8: Da die Stromversorgung der Batterie langsam ist, laden Sie sie bitte wieder auf.

F9: Warum wird die Übung plötzlich unterbrochen?

A9: Er schaltet sich alle 12 Minuten automatisch aus.

Wenn die Situation weiterhin besteht, stellen Sie bitte sofort die Nutzung ein und wenden Sie sich an den Verkäufer oder das Kundendienstzentrum.

MUSKELTONER

Produktspezifikationen/Bedingungen

Bildschirm	1,4-Zoll-Digitalanzeige
Größe der Hauptmaschine	2*1,65*1 Zoll
Batterietyp	Lithium-Akku
Ausgangsspannung	25 v (MAX)
Ausgangsstrom	0-45 MA
Empfohlene Temperatur der Betriebsumgebung	Etwa 15-35° C
Zubehör Zubehör Zubehör	Hauptmaschine, Großer Gelpuffer, Kleiner Gelpuffer, Handbuch, USB-Kabel
Große Gel-Padgröße	7.9*7 Zoll
Kleine Gel-Padgröße	8.3*2.7 Zoll
Materialien	Polyurethan, Acrylpolymer, Acrylpolymer

Um die Produktleistung zu verbessern, kann es möglich sein, entsprechende Änderungen an bestimmten Spezifikationen ohne Vorankündigung vorzunehmen, bitte haben Sie Verständnis.

MUSKELTONER

Garantie

Gültig für die 1-Jahres-Garantie nach dem Kaufdatum.

Vorname		Modell
Kaufdatum		
Name des Verbrauchers		
Verbraucher		
Name des Wiederverkäufers		
Wiederverkäufer hinzufügen		
Wiederverkäufer wie z.B.		
Die Beschreibung		

MUSKELTONER

MUSCLE TONER
SMART EMS BODY TONING

User's Guide



Please read this guide throughly before operating and keep it handy for reference at all times

Safety precautions

Note: Before using the device, please read user manual carefully, and keep it in case need it.

Precautions are listed for your safety, to avoid any harm to others, or damage to property.

What's the meaning of following tag

Said behavior is forbiden | Said cautions | Said an indication to be sure to follow

MUSKELTONER

Do not use it with the following medical equipment. Or it may cause accident or damage to the body.

Regulator and internal transplantion electronics devices for medical use.
Equipment to sustain life such artificial hearing devices for medical use.
Equipment to monitor pusle, like electrocardiogram scanner.

People cannot use it

Patients with heart disease Pregnant women and postpartum women

The following people please be sure to consult with your doctor before using this product otherwise may cause an accident to skin and the body problems.

- Allergic constitution
- Patients with fever above 38°C
- Conscious disorder or abnormal skin those people need to recovery. Vertebral fracture sprainmuse injury patients with acute disease(painful), etc
- Blood circulation disorder patients those people who is taking medicine
- Patients with osteoporosis and other bone abnormalties
- Patient with malignant tumor
- Blood pressure is abnormal
- Sensory brain abnormal(epilepsy)
- Skin is not suitable for the use of hydrogel pap
- The height of the circulation caused by diabetes
- Obviously abnormal sensation of the body
- Perceptual disabilities caused by obstcles
- Patient who is receiving treatment in medical Institutions

MUSKELTONER

⚠ Warning

Please do not use this product for the following parts, otherwise may cause an accident or skin,body issues.

- Head, face, chest
- Wound
- Surgery parts
- Medical equipment implantation parts

1. People like youth and children, cannot understand the manual should not use the product.
2. Put it in safe place to avoid children get them.
3. Put it in dry place to avoid damage to the circuit.
4. Do not use together with oteer electronic products or beauty devices, it may cause discomfort.

⚠ Caution

1. Do not put it into oven or close to fire.
2. Do not use it as a toy for baby or pets.
3. Do not spill liquid onto the machine.
4. Do not use it in the bathroom or in high temperature place.

MUSKELTONER

What's in the box?

1. Controller: 3 pcs
2. Ab pad: 1 pc
3. Arm/lege pad: 2pc
4. User manual
5. USB cord : 1pc

Parts Identifications

Controller

Ab pad

Arm/leg pad

MUSKELTONER

How to Use

1. Take out ab pad

2. Put one controller on it

3. Get the transparent plastic shet of, and keep it. After using the product put the pad back onto the sheet.

4. Stock it onto your body and start it

Peeling method of hydrogel pad

1. Please slowly take the gel pad off after using.

Turn off the Controller before peeling off the pad.

2. Put it back to the base then put into storage bag for proper storage nach for the next use.

MUSKELTONER

How to Use



1. Press « + » button to power on, then the operation indicator is lighting.
2. Press « M » button to choose the mode.
3. Press « + » button to increase intensity, the operation indicator will be shine.
4. Press « - » button to decrease intensity then to power off.

Ab pad

stick on Abdomen,Waist,Back of the body

Arm/leg pad

stick on Arms,Legs,Shoulder.

MUSKELTONER

How to use

important

1. Turn on the machine, and set it to level 1, do not set it to higher level firstly.
2. Adjust the intensity level to make you comfortable.

How to use gel pad

1. Please keep it in cool dark place, and away from high temperature and humidity.
2. Keep the transparent sheet on the gel to make sure it's not dirty and have good stickiness.
3. The gel can be used for about 20-30 times, then you should buy new gel and change. Just contact MUSCLE TONER SUPPORT ON Amazon.
4. Before you use it, please clear your body and skin, to get best result, and the gel can last longer.

MUSKELTONER

Method of replacing gel

1. Peel off the gel which is damaged dirty of poor adhesive.

2. Put a new gel on the original part of the gel pad.

Correct

As shown hold the edge of the gel pad form the top and down. Slowly peel it.



Wrong

Do not pullover gel pad, or just grab a small part of it cause damage.



Charging

Connect with the USB cable to charge three main machines, when it is in charging the red indicator light will on.

When it is fully power, the indicator light will turn off it will takes around 1 hour to charge fully, and in the fully power, the lithium battery can last for 100 minutes.

MUSKELTONER

Q&A

Q1 : Can it be used everyday ?

A1 : Yesn we suggest less than 30 minutes everyday, and use it in different places.

Q2 : It can be used in bathroom ?

A2 : The unit is not waterproof please avoid using it in bathroomn it may cause accidents, personnal injury damage or dirt of unit.

Q3 : Can it be used after using make-up cream ?

A3 : We suggest not to use it after make-up cream.

Q4 : Can pregnancy or pospartum use it ?

A4 : Please do not use this product in the above period pospartum and lactation women need to consult a doctor before using it.

Q5 : Can it be used while sleeping ?

A5 : Do not use this product while sleeping.

Q6 : Does it feel muscle pain while using this unit ?

A6 : It's almost same as other exercise, if any pain just adjust it lower or stop.

Q7 : When the gel should be re-placed ?

A7 : It depends, usually 25-30 times if keep it clean.

MUSKELTONER

Q&A

F8: Warum habe ich das Gefühl, dass die Intensität der Bewegung geringer ist als vorher?

A8: Da die Stromversorgung der Batterie langsam ist, laden Sie sie bitte wieder auf.

F9: Warum wird die Übung plötzlich unterbrochen?

A9: Er schaltet sich alle 12 Minuten automatisch aus.

If the situation still continued to occur please immediately stop using it and contact the seller local customer service center.

MUSKELTONER

Product specifications/conditions

Screen	1.4 inch digital screen
Main machine size	2*1.65*1 in
Type of battery	Lithium battery
Output voltage	25 v (MAX)
Output current	0-45 MA
Suggested temperature of using environement	Around 15-35 °
Accessories	Main machine, Big gel pad, small gel pad, manual, USB cable
Big gel pad size	7.9*7 in
Small gel pad size	8.3*2.7 in
Matérial	Polyurethane, acrylic polymer

In order to improve the performance of the product, it may be possibme to make the appropriate changes to some specifications, without further notice, please understand.

MUSKELTONER

Warranty

Valid for warranty 1 year after the date of purchase

Name		Model no
Purchase date		
Consumer's name		
Consumer's tel		
Dealer name		
Dealer add		
Dealer tel		
Description		

MUSKELTONER

TONER MUSCULAIRE
TONIFICATION CORPORELLE SMART EMS

Guide de l'utilisateur



Veuillez lire attentivement ce guide avant de l'utiliser et conservez-le à portée de la main à tout moment.

Précautions de sécurité

Remarque : Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver au besoin.

Les précautions à prendre sont énumérées pour votre sécurité, afin d'éviter tout préjudice à autrui ou de dommage matériel.

Que signifie l'étiquette suivante

Ce comportement est interdit | Mises en garde | Indication à suivre

TONER MUSCULAIRE

Ne l'utilisez pas avec l'équipement médical suivant. Cela pourrait aussi causer un accident ou des dommages au corps.

Régulateur et dispositifs électroniques de transplantation interne à usage médical.
Équipement permettant de maintenir en vie de tels appareils auditifs artificiels à usage médical.
Équipement pour surveiller le rythme cardiaque, et comme un scanner d'électrocardiogramme.

Qui ne peut pas l'utiliser

Patients atteints d'une maladie cardiaque

Femmes enceintes et femmes en post-partum

Les personnes suivantes doivent s'assurer de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit, sinon cela pourrait causer un accident de la peau et des problèmes corporels.

- Constitution allergique.
- Patients ayant une fièvre supérieure à 38°C.
- Troubles de la conscience ou peau anormale dont ces personnes ont besoin pour se rétablir.
- Entorse de fracture vertébrale, lésion musculaire chez les patients atteints d'une maladie aiguë (douloureuse), etc.
- Les patients atteints de troubles de la circulation sanguine, les personnes qui prennent des médicaments.
- Patients atteints d'ostéoporose et d'autres anomalies osseuses.
- Patient avec tumeur cancéreuse.
- La tension artérielle est anormale.
- Anomalie sensorielle du cerveau (épilepsie).
- La peau n'est pas adaptée à l'utilisation du hydorgel pad.
- La hauteur de la circulation sanguine causée par le diabète.
- Sensation anormale évidente du corps.
- Les déficiences perceptuelles causées par les obstacles.
- Patient qui reçoit un traitement dans un établissement médical.

TONER MUSCULAIRE

⚠ Attention

Veuillez ne pas utiliser ce produit pour les parties suivantes, sinon vous risqueriez de provoquer un accident ou des problèmes de peau ou de corps.

- Tête, visage, poitrine
- Blessure
- Chirurgie des parties
- Implantation de matériel médical

1. les enfants ne peuvent pas comprendre le manuel et ne doivent pas utiliser le produit.
2. Mettez-le dans un endroit sûr pour éviter que les enfants ne l'utilisent.
3. Mettez-le dans un endroit sec pour éviter d'endommager le circuit.
4. Ne pas utiliser avec d'autres produits électroniques ou appareils de beauté, cela pourrait causer de l'incomfort.

⚠ Mise en garde

1. Ne le mettez pas au feu.
2. Ne l'utilisez pas comme jouet pour bébé ou animaux domestiques.
3. Ne renversez pas de liquide sur la machine.
4. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain ou dans un endroit à haute température.

TONER MUSCULAIRE

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

1. Contrôleur : 3 pcs
2. Ab pad : 1 pièce
3. Coussin bras / jambe : 2pc
4. Manuel d'utilisation
5. Cordon USB : 1pc

Identification des pièces

Régulateur

AB pad

Bras/jambes pad

TONER MUSCULAIRE

Comment l'utiliser

1. Faire sortir AB pad



2. Mettez un contrôleur dessus

3. Procurez-vous la feuille de plastique transparente et gardez-la. Après avoir utilisé le produit, remettre le pad sur la feuille.

4. Mettez-le sur votre corps et démarrez-le.

Méthode de décollement d'un hydrogel pad

1. Enlever lentement le gel pad après utilisation.

Eteignez le régulateur avant de décoller le pad.

2. Remettez-le à la base, puis placez-le dans un sac de rangement pour un rangement approprié lors de la prochaine utilisation.

TONER MUSCULAIRE

How to Use



1. Appuyez sur le bouton " + " pour allumer, puis le voyant de fonctionnement s'allume.
2. Appuyez sur le bouton " M " pour choisir le mode.
3. Appuyez sur le bouton " + " pour augmenter l'intensité, l'indicateur de fonctionnement s'allume.
4. Appuyez sur le bouton " - " pour diminuer l'intensité puis pour éteindre.

AB pad

Coller sur l'abdomen, la taille et l'arrière du corps.

Bras/jambes pad

Coller sur les bras, le

TONER MUSCULAIRE

Comment l'utiliser

important

1. Mettez la machine sous tension et réglez-la sur le niveau 1, ne la réglez pas d'abord au niveau supérieur.
2. Ajustez le niveau d'intensité pour vous mettre à l'aise.

Comment utiliser le gel pad

1. Veuillez le conserver dans un endroit sombre et frais, à l'abri des températures élevées et de l'humidité.
2. Gardez la feuille transparente sur le gel pour s'assurer qu'il n'est pas sale et qu'il est collant.
3. Le gel peut être utilisé environ 20-30 fois, alors vous devriez acheter un nouveau gel et le changer. Il suffit de contacter le support de MUSCLE TONER sur Amazon.
4. Avant de l'utiliser, nettoyez votre corps et votre peau pour obtenir les meilleurs résultats. Le gel peut durer plus longtemps.

TONER MUSCULAIRE

Méthode de remplacement du gel

1. Enlevez le gel qui est endommagé sale ou mal collé.

2. Mettre un nouveau gel sur la partie originale de gel pad.

Correctement

Comme illustré, tenez le bord du gel pad par le haut et par le bas. Lentement, décollez-le.



Incorrectement

Ne tirer pas sur le gel pad, ou simplement en saisir une petite partie pour l'endommager.

Chargement

Connectez avec le câble USB pour charger trois machines principales, quand il est en charge, le voyant lumineux rouge s'allumera.

Lorsqu'il est à pleine charge, le voyant s'éteint, il faut environ 1 heure pour le recharger complètement, et la batterie au lithium peut durer 100 minutes.

TONER MUSCULAIRE

Q&R

Q1 : Peut-il être utilisé tous les jours ?

A1 : Oui, nous vous suggérons moins de 30 minutes par jour et de l'utiliser à différents endroits.

Q2 : Il peut être utilisé dans la salle de bains ?

A2 : L'appareil n'est pas étanche, évitez de l'utiliser dans la salle de bain, car il pourrait causer des accidents, des blessures corporelles ou la saleté de l'appareil.

Q3 : Peut-on l'utiliser après l'utilisation de la crème de maquillage ?

R3 : Nous vous conseillons de ne pas l'utiliser après la crème de maquillage.

Q4 : Les femmes enceintes ou postnatales peuvent-elles l'utiliser ?

R4 : Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant la période post-partum et la période d'allaitement ci-dessus. Les femmes doivent consulter un médecin avant de l'utiliser.

Q5 : Peut-on l'utiliser pendant le sommeil ?

R5 : Ne pas utiliser ce produit pendant le sommeil.

Q6 : Ressent-elles des douleurs musculaires en utilisant cet appareil ?

R6 : C'est presque la même chose que pour les autres exercices, si la douleur s'ajuste plus bas ou s'arrête.

Q7 : Quand faut-il remplacer le gel ?

R7 : Cela dépend, en général 25 à 30 fois si vous le gardez propre.

TONER MUSCULAIRE

Q&A

Q8 : Pourquoi ai-je l'impression que l'intensité de l'exercice est plus faible qu'auparavant ?

R8 : Comme l'alimentation de la batterie est lente, veuillez la recharger.

Q9 : Pourquoi l'exercice sera soudainement interrompu ?

R9 : Il s'éteindra automatiquement toutes les 12 minutes.

Si la situation persiste, veuillez immédiatement cesser de l'utiliser et contacter le vendeur ou le centre de service client.

TONER MUSCULAIRE

Spécifications du produit/conditions

Écran	Écran numérique de 1,4 pouces
Taille de la machine principale	2*1.65*1 pouces
Type de batterie	Batterie au lithium
Tension de sortie	25 v (MAX)
Courant de sortie	0-45 MA
Température suggérée de l'environnement d'utilisation	Environ 15-35°
Accessoires	Machine principale, Gros tampon de gel, petit tampon de gel, manuel, câble USB
Grande taille de gel pad	7.9*7 pouces
Petite taille de gel pad	8.3*2.7 pouces
Matériaux	Polyuréthane, polymère acrylique

Afin d'améliorer les performances du produit, il peut être possible d'apporter les modifications appropriées à certaines spécifications, sans préavis, veuillez comprendre.

TONER MUSCULAIRE

Garantie

Valide pour la garantie d'1 an après la date d'achat

Prénom		Modèle
Date d'achat		
Nom du consommateur		
Consommateur		
Nom du revendeur		
Revendeur ajouter		
Revendeur tel		
La description		

TONER MUSCULAIRE